





TOPCOM®

Babyviewer 2500

(Snabbguide)

Föräldrarenhet (överst)

1. Display
2. Lysdiod för VOX-indikering
3. Lysdiod för melodiindikering
4. Lysdiod för volymindikering
5. Högtalare
6. Lysdiod för förbindelseindikering
7. Lysdiod för strömindikering
8. VOX-knapp (på/av)
9. Melodivalsknapp
10. Melodi start/stopp-knapp
11. Antenn
12. Bältesklämma
13. Batterilucka
14. DC-kontakt för strömadapter
15. On/off- och volymknapp
16. Knapp för lägre ljusstyrka på display
17. Knapp för högre ljusstyrka på display



Babyenhet (nederst)

18. Nattpampa
19. Knapp för nattpampa
20. Mikrofon
21. Stöd
22. Lins
23. Infraröd lysdiod
24. Lysdiod för strömindikering
25. Antenn
26. On/off-knapp
27. DC-kontakt för strömadapter
28. Batterilucka
29. Högtalare
30. Fästning för babysäng

Anslut önskad strömförsörjning till bägge enheterna (batteri alternativt medföljande strömadaptrar). Slå på strömmen på babyenheten med knappen 26. Slå på strömmen på föräldrarenheten med knappen 15.

När bägge enheterna har slagits på ska de automatiskt finna varandra, detta ser man genom att LCD-displayen video från babyenheten.

Se medföljande bruksanvisning för utförligare information